

1. PROPÓSITO:

El propósito de este procedimiento es brindarle al personal el conocimiento para lograr realizar una limpieza de calidad conforme a los estándares de calidad de SBM.

2. ALCANCE:

A todos los empleados de **SBM** involucrados con el proceso.

3. RESPONSABILIDADES:Gerencia del proyecto:

- Asegurarse de que el personal asignado a las tareas sea el más adecuado, que cumpla con los requisitos de entrenamientos y capacitaciones de **SBM** como del cliente.
 - Proporcionar al técnico de mantenimiento los filtros HEPA cada vez que se requiera su cambio (cada 6 meses).
 - Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad del Sistema de Gestión de Calidad en sus proyectos a cargo.
 - Llevar a cabo las evaluaciones de cada área, identificar los puntos de mejora y recomendar los pasos a seguir.
 - Asegurarse de que el personal cuenta con los materiales y equipos necesarios para ejecutar la labor.
 - Asegurarse de que el personal cumple con todas las exigencias a nivel de seguridad ocupacional y ambiental para la ejecución de las tareas.
 - Mantener el registro de todos los controles documentales de la operación.

 - Aplicar diariamente auditorias internas documentarlas en 4Insite.
 - Brindarle el entrenamiento a los trabajadores en este procedimiento.
 - Realizar la evaluación de los conocimientos adquiridos de la capacitación de este procedimiento por medio del OP-F-09-Auditoría practica cumplimiento de procedimientos operativos.
-

- Leer en su totalidad este procedimiento y los demás procedimientos operativos y realizar la prueba de evaluación de conocimientos mediante el OP-F-10-Prueba Teórica Evaluación Supervisores.
- Registrar la capacitación que se le brindo al personal por medio del OP-F-11-Expediente entrenamientos Operativos por trabajador o bien el RH-F-05-Control de asistencia a capacitaciones.
- Revisar la EHS-MAT-4-Matriz EPP para evaluar cual equipo de protección personal necesita el personal para manipular cierto producto químico.
- Revisar la EHS-MAT-5-Matriz de riesgos limpieza para identificar los riesgos laborales en que están expuestos los trabajadores y asegurar un buen ambiente para las operaciones al seguir las medidas de seguridad descritas en la matriz.
- Revisar la EHS-MAT-05 Matriz de Riesgos de Limpieza para identificar los peligros y riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores, con el fin de implementar y cumplir con el personal a cargo las medidas de control establecidas, garantizando así condiciones de trabajo seguras y un ambiente adecuado para la ejecución de las operaciones.
- Completar mensualmente a partir de mayo del 2026 la Matriz de Frecuencias trabajos Limpieza.
- Realizar auditorias internas en 4insite para evidenciar el cumplimiento de este requerimiento.
- Revisar y seguir la OP-MAT-05-Matriz de codificación de colores insumos de limpieza para evitar la contaminación cruzada.

Trabajadores

- Aplicar la política de PARO de TRABAJO con forme lo indica el EHS-C-06-IMPORTANCIA DEL PARO DE LABORES y en caso de que no exista un buen ambiente para la operación (niveles de ruido excesivos, iluminación deficiente o excesiva, poca inyección y extracción de aire).
-

Recibir el entrenamiento en este procedimiento por parte de su supervisor y realizar la prueba de evaluación de conocimientos OP-F-09 Auditoría practica cumplimiento de procedimientos operativos.

- Completar las bitácoras de limpieza en áreas generales (cafetería, baños, consultorio médico, cuarto de lactancia) cuando el cliente no cuente con su sistema de documentación de este proceso.
- Utilizar la herramienta 4insite para registrar este proceso en caso de ser necesario.
- Realizar el reporte de Good Catch por medio de 4insite para reportar condiciones inseguras del edificio.
- Recibir las capacitaciones asignadas del 4insite.
 - Asegurarse de verificar el resultado de los trabajos realizados por áreas.

Técnico mantenimiento:

- Cumplir con lo que indica este procedimiento.
- Llenar la OP-F-13 Boleta de revisión de aspiradoras y cambio de filtro HEPA
- Reportar cualquier fallo critico del equipo de limpieza al supervisor para gestionar su remplazo.
- Realizar el cambio del filtro HEPA de las aspiradoras asegurando su integridad y buen uso durante la operación.

4. Definiciones:

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS:

No.	Código	Documento
1.	OP-F-13-	Boleta de revisión de aspiradoras y cambio de filtro HEPA
2	RH-F-13-	Cargador de capacitaciones

6. Equipos, químicos e insumos básicos sugeridos para ejecutar las tareas:

Cada encargado de proyecto debe capacitar al personal a cargo en el documento llamado OP-MAT-01-Matriz de químicos de limpieza y OP-MAT-02- Matriz de insumos de limpieza y equipo eléctrico, con la finalidad de que el personal a cargo conozca y utilice los químicos e insumos de limpieza adecuados para realizar el proceso de limpieza respectivo conforme al elemento a limpiar. En caso de que un químico, equipo eléctrico o insumo de limpieza que se utilice en el proyecto no se encuentre enlistado en los documentos

anteriormente mencionados se debe de iniciar con el proceso de inclusión del químico con el encargado del Sistema de Gestión de Calidad llenando el siguiente documento: **OP-F-08 Formulario de Solicitud para aprobación de Químicos, insumos de limpieza y equipo eléctrico de limpieza**

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
Entrada del técnico de mantenimiento de SBM al proyecto.	El técnico de mantenimiento de SBM revisará mensualmente el equipo eléctrico de limpieza del proyecto. El encargado del proyecto entregará al técnico de mantenimiento los registros más recientes del OP-F-13 – Boleta de revisión de aspiradoras y cambio de filtro HEPA para su revisión. Previo a la visita mensual del técnico, el encargado del proyecto revisará la OP-F-13 – Boleta de revisión de aspiradoras y cambio de filtro HEPA y, si el filtro HEPA está próximo a cumplir seis meses desde el último cambio, deberá informar a su gerente de área para que se gestione la compra del filtro HEPA antes de la visita.	Técnico de mantenimiento Supervisor de turno
Revisión de documentación.	El técnico de mantenimiento de SBM revisará el último registro del OP-F-13 – Boleta de revisión de aspiradoras y cambio de filtro HEPA y, si el cambio del filtro se realizó después de los seis meses establecidos, se deberá gestionar el reemplazo por un filtro HEPA nuevo.	Técnico de mantenimiento Supervisor de turno
Inicio de labores	El técnico de mantenimiento iniciará a realizar la revisión del enchufe, interruptor de encendido, cables, carcasa, cobertores, agarraderas y si encuentra algún componente en mal estado procederá a cambiarlo de acuerdo con los repuestos que tenga el técnico.	Técnico de mantenimiento
Cambio y limpieza de filtros:	1. Se retira la tapa de la aspiradora. 2. Se cambia el filtro de papel de	Técnico de mantenimiento

	recolección de residuos. 3. Se verifica el saco de microfibra que se encuentre en buen estado. 4. Se retira el filtro HEPA para proceder con el cambio. 5. Se cambia el filtro HEPA. 6. Se arman nuevamente los componentes de la aspiradora.	
Prueba de succión	El técnico de mantenimiento, haciendo uso de una tapa de plástico previamente desinfectada, realizará la prueba de succión. Esta prueba consiste en colocar una tapa de plástico con un diámetro cuatro veces mayor que el de la boquilla, previamente sanitizada, sobre la boquilla de la manguera de la aspiradora y operar el equipo para verificar su correcto funcionamiento.	Técnico de mantenimiento
Limpieza y desinfección de la aspiradora	El trabajador de limpieza luego de que el técnico de mantenimiento realice el mantenimiento del equipo se encargara de realizar la sanitización del equipo utilizando toallas con alcohol al 70 %	Trabajador de limpieza

8. ENTRENAMIENTO:

SBM proporcionará el entrenamiento operativo adecuado a todos los funcionarios de todos los proyectos donde la empresa tenga operaciones respecto a los procedimientos de limpieza de áreas comunes.

Al finalizar los entrenamientos se realizarán una verificación del conocimiento y comprensión de los contenidos por parte de los asistentes.

SBM mantendrá un registro escrito de todas las capacitaciones operativas impartidas al personal en el formulario RH-F-13-Cargador de capacitaciones. Dicho formulario será cargado al programa Exactus una vez registrada la participación del personal, con el fin de crear un expediente digital de las capacitaciones recibidas.

En caso de una emergencia laboral, seguir EHS-P-04-Procedimiento de atención de emergencias.
